

A

Alarm

Brann- og innbruddsalarm: Brukerveiledning



Betjene alarmen via betjeningspanel

For å slå **PÅ** alarmen

Trykk **A** og alarmen aktiveres for hele huset.

Trykk **B** og alarmen aktiveres for deler av huset.

For å slå av alarmen

Tast din personlige kode (4-sifret kode)

Hetsikring betyr at alle detektorer blir aktivert.

Delsikring betyr at detektorer for dører og vinduer blir satt på, forutsatt at en har detektorer på disse.



Betjene alarmen med kodebrikke

For å slå **PÅ** alarmen med kodebrikke:

- 1 Aktiver betjeningspanelet ved å trykke på lokket i ca 2 sekunder, til du hører et tydelig pip.
- 2 Berør betjeningspanelets lokk med kodebrikken. Du skal høre en gjentagende «kvitteringstone» når alarmen er aktivert. Bokstavene A og B øverst i panelet vil lyse rødt.

For å slå **AV** alarmen med kodebrikke:

- 1 Aktiver betjeningspanelet ved å trykke på lokket i ca 2 sekunder, til du hører et tydelig pip.
- 2 Berør betjeningspanelets lokk med kodebrikken. Du skal høre en gjentagende «kvitteringstone» når alarmen er deaktivert. Bokstavene A og B øverst i panelet vil lyse grønt.



Betjene alarmen via fjernkontroll

Hetsikring:

Slå på hetsikring

Slå av hetsikring

Delsikring:

Slå på delsikring

Slå av delsikring

Hetsikring betyr at alle detektorer blir aktivert.

Delsikring betyr at detektorer for dører og vinduer blir satt på, forutsatt at en har detektorer på disse.

NB! For å slå **AV** unødige utløst alarm: (Huskeregul: Kode - Ring - Kode)

1. Trykk din personlige 4-sifret kode for å stanse selve sirenen.
2. Ring alarmsentralen på telefon **815 00 820** umiddelbart for å stanse utrykningen.
3. Trykk din personlige 4-sifret kode for å tilbakestille alarmen.

Har du spørsmål?

Ring kundeservice på **987 05 270** eller gå inn på **hkraft.no**.



hkraft.no/alarm



Kun brannalarm: Brukerveiledning



Hva skjer hvis brannalarmen går?

Ekte alarm:

- Ditt lokale brannvesen rykker ut og tar kontroll over situasjonen.
- Alarmsentralen vil samtidig prøve å ringe deg for å avklare situasjonen.

Falsk alarm:

- Du skruer av alarmen ved å taste 4-sifret kode på alarmpanelet.
- Du ringer **815 00 820** for av avbestille utrykning. Alarmsentralen vil uansett prøve å ringe deg rett før utrykning for å avklare situasjonen.
- Skulle brannvesenet rykke ut på en falsk alarm, medfører det ingen kostnader for deg.

NB! For å slå **AV** unødig utløst alarm:

1. Trykk din personlige 4-sifret kode for å stanse selve sirenen.
2. Ring alarmsentralen på telefon **815 00 820** umiddelbart for å stanse utrykningen.

Har du spørsmål?

Ring kundeservice på **987 05 270** eller gå inn på **hkraft.no**.



hkraft.no/alarm