



Kun brannalarm: Brukerveiledning



Hva skjer hvis brannalarmen går?

Ekte alarm:

- Ditt lokale brannvesen rykker ut og tar kontroll over situasjonen.
- Alarmsentralen vil samtidig prøve å ringe deg for å avklare situasjonen.

Falsk alarm:

- Du skruer av alarmen ved å taste 4-sifret kode på alarmpanelet.
- Du ringer **815 00 820** for av avbestille utrykning. Alarmsentralen vil uansett prøve å ringe deg rett før utrykning for å avklare situasjonen.
- Skulle brannvesenet rykke ut på en falsk alarm, medfører det ingen kostnader for deg.

NB! For å slå **AV** unødig utløst alarm:

1. Trykk din personlige 4-sifret kode for å stanse selve sirenen.
2. Ring alarmsentralen på telefon **815 00 820** umiddelbart for å stanse utrykningen.

Har du spørsmål?

Ring kundeservice på **987 05 270** eller gå inn på **hkraft.no**.



hkraft.no/alarm