En introduksjon til:





Innhold





Introduksjon

Her vises den nye landingssiden til smart lading. Den hvite seksjonen viser bilstatus og er nærmere forklart på egen side.



Den hvite delen er status for den valgte bilen

Dotter: du kan swipe horisontalt for å velge hvilken bil som skal vise på det hvite statusfeltet (hvis du har mer enn én bil)

Onboarding

Her vises den nye onboarding til tjenesten smart lading. Den hvite seksjonen viser bilstatus og er



INTRODUKSJON TIL SMART LADING

Bilen lades automatisk når strømprisen er lavest

Smart lading vil automatisk lade bilen din de timene som sammenhengende gir lavest pris.



INTRODUKSJON TIL SMART LADING

Legg til bil og ladelokasjon

Når du har lagt til bil og valgt ladelokasjon plugger du laderen i bilen så skjer resten av seg selv!



INTRODUKSJON TIL SMART LADING



| Hopp over | Neste | |
|-----------|-------|--|
| • • • | | |
| | | |

Bilen må lade for å kalkulere ladeplan

Kalkulering av ladeplan kan ta opp til ca 15 min og går av seg selv.





Nye statusfelter

Her vises de de nye statusfeltene for smart lading. Disse gir brukeren bedre indikasjoner på hva som forgår under ladingen



Navigering mellom flere biler

Her vises de ulike metodene for å navigere mellom biler dersom du har lagt til flere biler som bruker smart lading.



Ladeplan

I statusfeltet for bil vil det ligge en ladeplan som kan ekspanderes. Ladeplan vil kun være synlig når det faktisk foreligger en smart ladeøkt.

VIKTIG:

Denne funksjonen er ikke på plass per dags dato, men er høyt på prioriteringslista.



Innstillinger: Snarvei til innstillinger for bil. Her kan du endre blant annet tidspunkt for ladeplan.

Ladeplan: Dropdown som åpner ladeplan.

Dine biler

Her vises oversikten over dine biler. Du kan legge til flere biler eller endre på innstillinger på biler som allerede er registrert i listen.



Legge til: Her legger du til ny bil i smart lading. Du kommer til ny onboarding av bil (via Enode).

Endre: Klikk på bilflisen for å åpne innstiller for valgt bil

^Tfinstillinger for bil

Her vises innstillinger for bil og hvilke funksjonaliteter som du kan justere



Toogle: Skru smart lading tjensten av/på

Ferdig ladet: Sett klokkeslett for ladeplan.

Nedre ladegrense: Her kan du justere ønsket grense for når bilen skal begynne å lade smart.

Slette: Slett bilen din fra smart lading tjenesten

Informasjon om din bil

Ladelokasjoner

Her vises hvordan du kan legge til eller endre ladelokasjoner.

I denne nye versjon kan du legge til flere ladelokasjoner. Som f.eks på hytta, på jobb eller andre steder hvor du ønsker å lade smart.



Statestikk

Her vises ladestatsikk. Den nye versjonen inneholder en egen underside for statistikk.

Inngangen til denne siden finner du i den grønne menyen nederst på siden.



Ladestatistikk





Statistikken baserer seg på informasjon fra bil. Det kan være mindre avvik i dette datagrunnlaget sammenliknet med data fra lader eller ditt nettselskap.

| Totalt september 2022 | 185 kWh 🖌 |
|-----------------------|--------------|
| | |
| | \checkmark |
| Totalt september 2022 | 185 kWh 🔨 |
| 1. september | 0 kWh |
| 2. september | 15 kWh |
| 3. september | 0 kWh |
| 4. september | 30 kWh |

Velg filtrering for statestikk

Åpner dropdown som gir deg en liste over alle ladinger

Begrenset funksjonalitet

i den nye versjonen av smart lading har biler med begrenset funksjonalitet fått en banner øverst i statusvinduet.

Du kan lese flere detaljer om hva som er begrensningene for din bil under innstillinger for bil.



9:41 -

Inkognitoveien 10 Kundenummer 71077185

Audi e-tron GT

Begrenset funksjonalitet

Her legges det inn en generell tekst som sier noe om hva begrenset funksjonalitet betyr, etterfulgt av kulepunkt med utfordringer som er spesifikke for merke/modell hvis vi har informajon om dette.

Nedre ladegrense

Ferdig ladet innen kl.

Produsent

Batterikapasitet

Endre bilens navn

Slett denne bilen



Annet nytt som er på vei





Da håper vi du/dere er godt oppdatert på det som er nytt i Smart lading 2.0!